



LS/DS3408

Краткое руководство по эксплуатации

<http://www.zebra.com/ls3408>
<http://www.zebra.com/ds3408>

Более подробную информацию см. в справочном руководстве изделия

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ





- 1 Панель для ремешка
- 2 Светодиодные индикаторы
- 3 Окно сканирования
- 4 Пусковая кнопка сканирования

Варианты

Лазерный сканер (ER, FZ)



Цифровой сканер (DS)







Аксессуары

Стойка IntelliStand

Держатель для работы на вилочном погрузчике




ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ




ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГЛАВНОМУ УСТРОЙСТВУ

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабели могут отличаться в зависимости от конфигурации


RS-232




USB




Keyboard Wedge




Scanner Emulation



Wand Emulation



IBM 46XX



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Сканер не работает

- На сканер не подается питание
 - Проверьте питание системы; убедитесь, что источник питания подключен (если это необходимо)
- Подключен неверный интерфейсный кабель
 - Убедитесь, что подключен соответствующий интерфейсный кабель
- Плохой контакт при подключении интерфейсного кабеля/кабеля питания
 - Убедитесь, что все кабели подключены плотно

Сканер не декодирует штрихкод

- Сканер не запрограммирован для этого типа штрихкода
 - Убедитесь, что сканер запрограммирован для считывания сканируемого типа штрихкода
- Невозможно считать штрихкод
 - Убедитесь, что штрихкод не поврежден; выполните пробное сканирование штрихкода того же типа
- Недопустимое расстояние между сканером и штрихкодом
 - Поднесите сканер ближе к штрихкоду или дальше от него

Сканер декодирует штрихкод, но данные не передаются на главное устройство

- Сканер не запрограммирован на необходимый интерфейс главного устройства
 - Проверьте параметры главного устройства сканера или параметры редактирования
- Интерфейсный кабель подключен неплотно
 - Убедитесь, что все кабели подключены плотно

Отсканированные данные некорректно отображаются на главном устройстве

- Сканер не запрограммирован на необходимый интерфейс главного устройства
 - Проверьте параметры главного устройства сканера или параметры редактирования

ШТРИХКОДЫ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ LS/DS3408

Установка значений по умолчанию



УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ ПО УМОЛЧАНИЮ

Типы главных устройств USB



ЭМУЛЯЦИЯ КЛАВИАТУРЫ HID



РУЧНОЕ USB-УСТРОЙСТВО IBM

Типы главных устройств IBM 46XX



PORT 5B



PORT 9B

Типы главных устройств Keyboard Wedge



СОВМЕСТИМО С IBM PC/AT и IBM PC

Уровень

По умолчанию выбран режим пуска с автонаведением (лазерная рамка наведения красного цвета появляется при обнаружении движения цифровым сканером). Через 2 секунды бездействия красная лазерная рамка наведения автоматически отключается. Чтобы отменить настройку по умолчанию, отсканируйте штрихкод «Уровень» ниже для активации красной лазерной рамки наведения и выполнения декодирования при нажатии пусковой кнопки. Процесс декодирования продолжается до тех пор, пока не будет декодирован штрихкод, отпущена пусковая кнопка или достигнуто значение времени ожидания сеанса декодирования.

Типы главных устройств Wand Emulation



SYMBOL WAND



ВКЛЮЧИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В CODE 39



ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В CODE 39



Уровень (00h)

Клавиша «Ввод» (возврат каретки/переход строки)



ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ



СТАНДАРТНЫЙ RS-232



NIXDORF RS-232, РЕЖИМ B



ICL RS-232



FUJITSU RS-232



NIXDORF RS-232, РЕЖИМ A



OPOS/JPOS



ВВОД

