

Инструкция по быстрой перенастройке интерфейсов сканеров NewLand.

Активация интерфейса подключения Разрыв Клавиатуры **USB HID**:



@SETUPE1



@INTERF3



@SETUPE0

Активация интерфейса подключения **USB Virtual Com (VCom)**:



@SETUPE1



@INTERF8



@SETUPE0